

# PIECES DETACHEES NOTICE D'EMPLOI

Motobineuses

YB50 YB50HD YB50IN



Yvan Béal - 21, ov. de l'Agriculture - B.P. 15 Z.I. du Brézet - 63014 Clermont-Ferrand Cedex 2 Tél: 04 73 91 93 51 - Télécopie: 04 73 90 23 11 www.yvanbeal.fr - E-mail: info@yvanbeal.fr PC S. B. 304 973 885 - S.A.S. ou considé de 512 000.6

03-000215-050224 01-000066-050224



## **DECLARATION "CE "DE CONFORMITE**

La soussignée : Mme Yvette LECLERC

Présidente du Directoire de la Société Yvan BÉAL

21, avenue de l'Agriculture - BP 16

63014 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

atteste que le matériel suivant :

Genre	Motobineuse à moteur thermique			
Marque	BÉAL			
Туре	YB50	YB50IN	YB50HD	

#### est conforme:

• aux directives : - 98/37/CE

- 2000/14/CE

• aux normes : - EN709

- EN292

Fait à Clermont-Ferrand, Le 19 Octobre 2004 LA DIRECTION GENERALE Mme Yvette LECLERC



## TABLE DES MATIERES

•	CONSIGNES DE SECURITE	3
•	PREPARATION DE LA MOTOBINEUSE	4
	Guidon	4
	Roue porteuse	4
	Barre de profondeur	4
	Fraises	4
•		_
	Ensemble de l'appareil	5
	Moteur	
	Boîtier de transmission	5
	Câbles d'embrayage – réglage de la tension	5
•	VUES ECLATEES & LISTES DE PIECES	6 à 17
•	CARACTERISTIQUES	18

## MOTOBINEUSES YVAN BEAL YB 50, YB 50 HD et YB 50 IN

## **NOTICE D'UTILISATION**

## **CONSIGNES DE SECURITE**



## Attention!

- La motobineuse doit toujours être utilisée suivant les recommandations contenues dans cette notice. Lire attentivement les consignes de sécurité.
- Pour toute intervention sur la motobineuse : entretien, nettoyage, changement d'outils, etc., le moteur doit être impérativement arrêté.
- Le moteur doit également être arrêté pour faire le plein de carburant. Ne pas fumer ni approcher de flamme pendant l'opération. Essuyer immédiatement le carburant qui se serait renversé.
- Ne pas laisser tourner le moteur dans un local fermé, à cause des risques d'asphyxie dus aux gaz d'échappement.
- En cas d'utilisation sur des terrains en pente, tenir compte du risque de retournement de l'appareil.
- Se méfier des projections de pierres. Eloigner les autres personnes de la zone de travail, et ne pas démonter les protecteurs de fraises.
- Pour mettre le moteur en route, se maintenir sur le côté de l'appareil, jamais devant ou derrière, au cas où un mouvement serait amorcé.
- La motobineuse ne doit pas être confiée à des personnes non averties des risques, non familiarisées avec les commandes, ou à des enfants.
- Porter des chaussures fermées pour protéger les pieds contre tout risque de blessure. Porter des gants de sécurité pour manipuler les fraises.

D'autres consignes de sécurité concernant le moteur figurent dans le manuel d'utilisation de celui-ci.

Les motobineuses YVAN BEAL YB 50, YB 50 HD et YB 50 IN sont conformes aux normes de sécurité en vigueur.

#### PREPARATION DE LA MOTOBINEUSE

## **GUIDON**

Desserrer la vis de blocage et placer le guidon à la position désirée (verticalement et horizontalement). Bien resserrer la vis de blocage.

#### **ROUE PORTEUSE**

Placer la chape de roue entre les 2 longerons du châssis, et mettre en place le boulon pivot. Accrocher le ressort de maintien au châssis.

## **BARRE DE PROFONDEUR**

Mettre en place la barre de profondeur dans la douille du châssis et la maintenir à l'aide de la goupille à ressort.

## **FRAISES**



## **Attention!**

#### Porter des gants pour manipuler les fraises

Veiller au sens de montage des fraises sur les arbres : la partie affûtée des couteaux doit attaquer le sol en marche avant.

#### **ENTRETIEN**



## **Attention!**

Toujours arrêter le moteur avant toute intervention sur l'appareil.

#### **ENSEMBLE DE L'APPAREIL**

Après chaque utilisation, nettoyer entièrement la motobineuse pour éliminer la terre et la poussière. Retirer l'herbe qui peut s'enrouler autour des fraises.

#### **MOTEUR**

Effectuer l'entretien préconisé par le fabricant du moteur. Consulter le manuel d'utilisation du moteur.

#### **BOITIER DE TRANSMISSION**

Une ou deux fois par an, introduire quelques cm<sup>3</sup> de graisse par l'orifice de graissage du boîtier.

#### **CABLES D'EMBRAYAGE : REGLAGE DE LA TENSION**

- Débrancher la bougie, et déposer le carter de courroies.
- Tirer la poignée de lanceur, et vérifier la courroie de marche avant : elle ne doit pas entraîner la poulie.
- Serrer le levier d'embrayage de marche avant : la courroie doit être tendue pour pouvoir entraîner la poulie. Sinon, régler la longueur du câble, en agissant sur les écrous de réglage, pour obtenir un fonctionnement correct.
- Effectuer le même contrôle pour la courroie de marche arrière.

#### YB50HD MONTAGE DU KIT TENDEUR / POULIES / COURROIES


- A. Remplacer les pièces A,B,C,D,E, par les pièces fournies dans le KIT.
- B. Procéder en suivant les étapes ci dessous de 1 à 3 marche avant et de 1 à 6 marche arrière.
- C. Régler les tensions des câbles :
   L'effort d'action des leviers doit augmenter significativement à partir de la mi-course des leviers (début d'allongement des ressort), pour éviter un patinage et la destruction des courroles.

#### COURROIE MARCHE AVANT


1. Déposer la poulie plastique.

#### COURROIE MARCHE ARRIERE


 Déposer la poulie plastique. Enlever les dépôts de caoutchouc sur la partie acier au fond de la gorge de la poulie.




2. Démonter la platine support galet.



3. Changer la courroie et remonter




 Dévisser l'écrou du galet supérieur et sortir ce dernier, si nécessaire démonter le galet inférieur



- Retirer la courroie et enlever les éventuels dépôts de caòutchouc sur les flancs de la gorge de la poulie moteur en acier.
- 4. Remonter la courroie.
- Après remontage de l'ensemble vérifier que le câble de marche arrière est bien en place et qu'il passe dans la fente de la platine.
- 6. Vérifier le bon fonctionnement du câble de marche arrière, et si nécessaire le huiler.

## **MOTOBINEUSE YB 50 VUE ECLATEE**

## **VUE D'ENSEMBLE**




## MOTOBINEUSE YB 50 LISTE DE PIECES DE RECHANGE

Repère	Désignation	Référence	Qté
1	Guidon	401231	1
2	Commande de gaz	202601	1
3	Poignée caoutchouc diamètre 25	201197	2
4	Poignée embrayage double	202602	1
5	Câble embrayage	202604	2
6	Platine d'embrayage	400281	1
7	Ressort tendeur marche arrière	201098	1
8	Basculot de marche arrière	400181	1
9	Ressort tendeur marche avant	400220	1
	Ensemble basculot composé de	400162	1
10	Galet plastique H20	FP402050	
10	Entretoise M Avant	FP400511	
	Basculot de M Avant	201471	
11	Poulie de marche avant	F202609	1
12	Poulie de marche arri ère	F202610	1
13	Eperon de profondeur	F201199	1
14	Poulie réceptrice	F202612	1
15	Courroie de marche AR Z38 ½	202613	1
16	Courroie de marche AV A44	F202614	1
17	Ecrou frein M8	F902092	3
18	Capot plast ique courroies	400960	1
19	Disque protège-plantes	202617	2
20	Paire de fraises additionnelles	202618B	2
21	Fraise principale	202619B	2
22	Roue diamètre 200 seule	201027E	1
23	Roue porteuse avant complète	202620	1
24	Paire toit de fraise	202621	1
25	Bâti-réducteur	202622	1
26	Demi-noix de serrage bras	401120	2
27	Poignée de serrage bras	202624	1
28	Traverse	400391	1
29	Goupille béta 2 mm	201015	1
30	Ressort support roue	202620R	1
31	Goupille fraise 8 mm	201200	4-6
32	Vis HM8-16	TH08016EZ	1
33	Bouton étoile M8	2026261	1
34	Rondelle	2026262	1
35	Rondelle	2026263	2
36	Entretoise MAR	2026264	1
37	Entretoise MAV	2026265	1
38	Ecrou cage M8	2026266	1
39	Goupille mécanindus 6 x 25	QSGM0625	1
40	Vis Hc M6x10 bout cuvette	ST06010BC	1
41	Vis Hc M8x10 bout pointu	ST08010BP	1
	1	2.00.00	

## **MOTOBINEUSE YB 50 HD VUE ECLATEE**

#### **VUE D'ENSEMBLE**




## MOTOBINEUSE YB 50 HD LISTE DE PIECES DE RECHANGE

Repère	Désignation	Référence	Qté
010	Moteur HONDA 5 CV GC 160	FSMOT5HB	1
020	Rondelle plate M12	QSMU12Z	1
030	Poignée de serrage	460243	<u>.</u>
040	Rondelle 28 x 10,5 x 3	FP400401	<u>.</u>
050	Bouton étoile	FSBET10N	<u>.</u>
060	Traverse de guidon	400032	<u>·</u> 1
070	Vis H M6 x 40/18 CL6.8	QSTH06040PZ6	<u>:</u> 1
080	Etiquette " gaz poussé "	FDET400450	<u>·</u> 1
090	Poignée	FSP0102	2
100	Manette de gaz	FSMANET03	<del>_</del>
110	Ecrou bague nylon M6	QSHF06Z	<u>·</u> 1
120	Vis H M6 x 35/18 CL8.8	QSTH06035PZ8	2
130	Etiquette " M.A.V. – M.A.R. "	FDET400460	1
140	Levier double diamètre 25	FSLEV27	<del>.</del> 1
150	Câble d'embrayage M.AR.	FP402250	<del>.</del> 1
160	Câble d'embrayage M.AV.	FP402240	<u>-</u> 1
170	Ecrou à embase crantée H M6	QSHE06Z	8
180	Collier	FSCOL140	2
190	Manchon plastique	FSMAN01	1
200	Bride crantée	464111	1
210	Vis TRCC M 10 x 80	QSTRCC1080	1
220	Guidon	401972	1
230	Bride lisse	401122	1
240	Bouchon	FSBOU16231	<u>1</u> 1
250	Vis TRCC M 12 x 80	QSTRCC1280	<u>'</u> 1
260	Goupille diamètre 7 x 38	G00738	<u>'</u> 1
270	Eperon	402341	<u></u> 1
280	Vis H M 8 x 25 CL 8.8	QSTH08025EZ8	2
290		402591	1
300	Patte support platine Rondelle plate M8	QSMUO8Z	6
310	Ecrou à embase crantée H M8	QSM006Z QSHE08Z	6
320			6
330	Vis H M 6 x 12 CL8.8	QSTH06012EZ8	8
	Rondelle plate M 6	QSMU06Z 402361	<u> </u>
340	Aile gauche		<u> </u>
350	Ressort de roue avant	FP401060	
360 370	Support de roue avant	401941	1 2
	Ecrou bague nylon H M 10	QSHF10Z	
380	Roue	FSROU161	11
390	Vis H M 10 x 90/26 CL8.8	QSTH10090PZ8	11
400	Aile amovible gauche	402381	11
410	Châssis	402121	11
420	Vis H M 10 x 45 CL6.8	QSTH10045EZ6	1
430	Etiquette " outil rotatif "	FDET400490	2
440	Aile amovible droite	402391 FDFT400430	11
450	Etiquette " graissage "	FDET409130	11
460	Entretoise moteur	FP403160	4
470	Vis H M 8 x 45 CL8.8	QSTH08045EZ8	2
480	Vis H M 8 x 40 CL8.8	QSTH08040EZ8	2
490	Goupille élastique diamètre 6 x 25 E	QSMG0625	1
500	Aile droite	402371	1
510	Câble d'accélérateur	FP402260	1
520	Vis H M 8 x 20 CL8.8	QSTH08020EZ8	1

## **MOTOBINEUSE YB 50 HD VUE ECLATEE**

#### **SYSTEME D'ENTRAINEMENT**




## MOTOBINEUSE YB 50 HD LISTE DE PIECES DE RECHANGE

Repère	Désignation	Référence	Qté
010	Platine	402301	1
020	Vis TRCC M 6 x 16	QSTRCC0616	4
030	Ecrou à embase crantée H M 8	QSHE08Z	7
040	Vis H 5/16x5/8 24 UNF CL8.8	QSUNF5/16x5/8	4
050	Rondelle plate M8	QSMU08Z	10
060	Cache potence	402331	1
070	Etiquette " instruction "	FDET400480	1
080	Ecrou cage M8	QSHCR08	3
090	Vis H M8x20 CL8.8	QSTH08020EZ8	7
100	Patte de fixation	402501	1
110	Courroie M.AR.	FSCOUZ1260	1
120	Courroie M.AV.	FSCOUA425	1
130	Poulie double	FP402280	1
140	Ecrou frein M8	QSHS08Z8	1
150	Rondelle plate L8	QSML08Z	3
160	Capot de courroie	FP402310	1
170	Ecrou bas H m 12	QSHM12Z	2
180	Galet plastique simple H20	FP402050	1
190	Basculot M.AV.	402601	1
200	Vis H M8x25 CL8.8	QSTH08025EZ8	1
210	Rondelle diamètre 20x8,2x2,4	FP400381	1
220	Ressort M.AV.	FP400220	1
230	Butée de courroie	402621	3
240	Ecrou à embase crantée H M6	QSHE06Z	4
250	Entretoise M.AV.	FP400511	1
260	Vis H M 12x30 CL8.8	QSTH12030EZ8	1
270	Ecrou H M12	QSHU12Z	1
280	Vis H M8x16 CL8.8	QSTH08016EZ8	2
290	Ressort	FP601654	1
300	Basculot M.AR.	402441	1
310	Entretoise	FP402491	1
320	Galet plastique diamètre 44 x 17 noir	FP408020	2
330	Ecrou bague nylon M 8	QSHF08Z	1
340	Vis TRCC M 8 x 30	QSTRCC0830	1
350	Platine M.AR.	402421	1
360	Poulie moteur	FP402271	1
370	Vis STHC M 8x10 bout pointu	QSST08010BU	1
380	Entretoise de galet	FP402471	1
390	Etiquette " instruction "	FDET471060	1
400	Rondelle éventail M8	QSMA08Z	4

## **MOTOBINEUSE YB 50 HD VUE ECLATEE**


## **FRAISE**



Repère	Désignation	Référence	Qté
010	Goupille FM diamètre 10 x 32	3GX032XX	8
020	Etoile additionnelle droite	2HL001BE	2
030	Etoile départ droite	432020	1
040	Disque	431321	2
050	Etoile départ gauche	432010	1
060	Etoile additionnelle gauche	2LL001BE	2
070	Couteau labour droit	3TL353DN	12
080	Vis H M8x20	QSTH08020EZ8	24
090	Rondelle éventail AZ8	QSMA08Z	24
100	Ecrou H M8	QSHU08Z	24
110	Moyeu additionnelle	2NL001NO	4
120	Couteau labour gauche	3TL353GN	12
130	Moyeu de départ	2ML001NO	2

## **MOTOBINEUSE YB 50 IN VUE ECLATEE**

## **VUE D'ENSEMBLE**




## MOTOBINEUSE YB 50 IN LISTE DE PIECES DE RECHANGE

Repère	Désignation	Référence	Qté
010	Moteur 5,5 CV INTEK	FSMOT55B	1
020	Rondelle plate M12	QSMU12Z	<u>·</u> 1
030	Poignée de serrage	460243	<u>·</u> 1
040	Rondelle 28 x 10,5 x 3	FP400401	1
050	Bouton étoile	FSBET10N	1
060	Traverse de guidon	400032	<u>'</u> 1
070	Vis H M6 x 40/18 CL6.8	QSTH06040PZ6	<u>'</u> 1
080	Etiquette " gaz tiré"	FDET201440	1
090	Poignée	FSP0102	2
100	Manette de gaz	FSMANET03	<u>=</u> 1
110	Ecrou bague nylon M6	QSHF06Z	<u>·</u> 1
120	Vis H M6 x 35/18 CL8.8	QSTH06035PZ8	2
130	Etiquette " M.A.V. – M.A.R. "	FDET400460	1
140	Levier double diamètre 25	FSLEV27	1
150	Câble d'embrayage M.AR.	FP201280	1
160	Câble d'embrayage M.AV.	FP400420	1
170	Ecrou à embase crantée H M6	QSHE06Z	8
180	Collier	FSCOL140	2
190	Manchon plastique	FSMAN01	1
200	Bride crantée	464111	1
210	Vis TRCC M 10 x 80	QSTRCC1080	<u></u> 1
220		401972	<u> </u>
	Guidon		
230	Bride lisse	401122	11
240	Bouchon	FSBOU16231	1
250	Vis TRCC M 12 x 80	QSTRCC1280	1
260	Goupille diamètre 7 x 38	G00738	11
270	Eperon Vis. I.M. O. 105 Ol. 10 O.	402341	1
280	Vis H M 8 x 25 CL 8.8	QSTH08025EZ8	2
290	Patte support platine	201321	1
300	Rondelle plate M8	QSMUO8Z	6
310	Ecrou à embase crantée H M8	QSHE08Z	6
320	Vis H M 6 x 12 CL8.8	QSTH06012EZ8	6
330	Rondelle plate M 6	QSMU06Z	8
340	Aile gauche	401802	1
350	Ressort de roue avant	FP401060	1
360	Support de roue avant	401941	1
370	Ecrou bague nylon H M 10	QSHF10Z	2
380	Roue	FSROU202	1
390	Vis H M 10 x 90/26 CL8.8	QSTH10090PZ8	1
400	Aile amovible gauche	401832	1
410	Châssis 15 Châs a 15 Châs	402692	1
420	Vis H M 10 x 45 CL6.8	QSTH10045EZ6	1
430	Etiquette " outil rotatif "	FDET400490	2
440	Aile amovible droite	401842	1
450	Etiquette " graissage "	FDET409130	1
460	Etiquette " instruction "	FDET471060	1
470	Vis H M 8 x 35 CL8.8	QSTH08035EZ8	4
480	Vis H M 8 x 20 CL8.8	QSTH08020EZ8	1
490	Goupille élastique diamètre 6 x 25 E	QSGM0625	1
500	Aile droite	401812	1
510	Câble d'accélérateur	201460	1

## **MOTOBINEUSE YB 50 IN VUE ECLATEE**

## **SYSTEME D'ENTRAINEMENT**




## MOTOBINEUSE YB 50 IN LISTE DE PIECES DE RECHANGE

Repère	Désignation	Référence	Qté
010	Ecrou bague nylon H M6	QSHF06Z	1
020	Ressort traction verrou	FP451750	1
030	Ecrou embase crantée H M6	QSHE06Z	5
040	Vis HM 5/16x5/8 24 UNF CL8.8	QSUNF5/16x5/8	2
050	Rondelle éventail AZ08	QSMA08Z	3
060	Vis H M6x20 CL8.8	QSTH06020EZ8	1
070	Platine	402701	1
080	Poulie M.A.V.	FP400431	1
090	Vis ST HC M 8 x 10 bout pointu	QSST08010BU	1
100	Vis ST HC M 6 x 10 bout cuvette	QSST06010BC	1
110	Ecrou frein H M8 NF25410	QSHS08Z8	1
120	Etiquette " INSTRUCTION "	FDET400480	1
130	Ecrou cage M8	QSHCR08	1
140	Ecrou embase crantée H M8	QSHE08Z	2
150	Rondelle plate M10	QSMU10Z	2
160	Butée de courroie	470882	4
170	Vis TRCC 06x16	QSTRCC0616	4
180	Courroie M.AR	FSCOUZ38	1
190	Courroie M.AV	FSCOUA44	1
200	Poulie double	402751	1
210	Vis H M8x25 CL6.8	QSTH08025EZ6	2
220	Entretoise M.AV	FP400511	1
230	Ressort M.AV	FP400220	1
240	Basculot M.AV	201471	1
250	Rondelle 20x8,2x2,4	FP400381	2
260	Vis H M08x16 CL8.8	QSTH08016EZ8	1
270	Vis H M12x30 CL6.8	QSTH12030EZ6	2
280	Galet plastique simple H20	FP402050	1
290	Ecrou H M12	QSHU12Z8	1
300	Ecrou bas H M12	QSHM12Z	2
310	Galet plastique D44x17	FP408020	1
320	Entretoise de galet	201341	1
330	Rondelle plate L08x22x1,5	QSML08Z	4
340	Ecrou bague nylon H M8	QSHF08Z	2
350	Capot de courroie	FP400960	1
360	Ecrou H M8	QSHU08Z8	1
370	Vis HM 5/16x1 24 UNF CL8.8	QSUNF5/16x1	1
380	Basculot M.AR	201271	1
390	Entretoise M.AR	FP400521	1
400	Poulie M.AR	FP201431	1
410	Vis H M8x20 CL8.8	QSTH08020EZ8	1
420	Rondelle plate M8	QSMU08Z	2

## **MOTOBINEUSE YB 50 IN VUE ECLATEE**

## **FRAISE**



Repère	Désignation	Référence	Qté
010	Goupille FM diamètre 10 x 32	3GX032XX	8
020	Etoile additionnelle droite	2HL001BE	2
030	Etoile départ droite	432020	1
040	Disque	431321	2
050	Etoile départ gauche	432010	1
060	Etoile additionnelle gauche	2LL001BE	2
070	Couteau labour droit	3TL353DN	12
080	Vis H M8x20	QSTH08020EZ8	24
090	Rondelle éventail AZ8	QSMA08Z	24
100	Ecrou H M8	QSHU08Z	24
110	Moyeu additionnelle	2NL001NO	4
120	Couteau labour gauche	3TL353GN	12
130	Moyeu de départ	2ML001NO	2

## **CARACTERISTIQUES**

Modèle	YB 50 – YB 50 IN	YB 50 HD
Largeur de travail maxi	82 cm (6 fraises)	82 cm (6 fraises)
Diamètre des fraises	320 mm	320 mm
Moteur	Briggs & Stratton	HONDA
Puissance moteur	3680 W	3680 W
Transmission	1 vitesse avant 1 vitesse arrière	1 vitesse avant 1 vitesse arrière
Poids	51 kg	50 kg
Niveau de vibrations	Poignée droite : 16,6 m/s <sup>2</sup> Poignée gauche : 9,8 m/s <sup>2</sup> (régime moteur : 3400 tr/min)	moyenne : 2,46 m/s <sup>2</sup> (régime moteur : 3830 tr/min)
Pression acoustique aux oreilles de l'utilisateur	à droite : 86,5 dB (A) à gauche : 87,0 dB (A) (régime moteur : 3400 tr/min)	à droite : 83,3 dB (A) à gauche : 82,3 dB (A) (régime moteur : 3830 tr/min)





# PIECES DETACHEES

Moteur

## GC160QHEP


YB50HD YB55HD



## GC 160 QHEP

# SOMMAIRE

CYLINDRE	C1
CARTER	C2
VILEBREQUIN	C5
PISTON / BIELLE	C6
ARBRE A CAMES / SOUPAPES	C7
LANCEUR	C8
VOLUTE DE VENTILATION	C9
CARBURATEUR	C10
FILTRE A AIR	C13
ECHAPPEMENT	C14
RESERVOIR	C15
VOLANT MOTEUR / BOBINE ALLUMAGE	D1
COMMANDE	D4
AUTOCOLI ANTS	D12



	<del></del> -		
111300-ZL8-600 215625-ZE1-003 415650-ZL8-003 616510-ZL8-000 616531-ZE1-000 190121-952-000 190121-952-000 190131-883-000 190602-ZE1-000 191202-ZE1-000 191202-ZL8-003 194101-06800 294251-08000 294301-08200	NN*PIECE REF.		<i>( N</i>
ENS. COUVERCLE DE CARTER JOINT DE CHAPEAU DE FILTRE A ,HUILE ENS. JAUGE DE NIVEAU D'HUILE ENS. REGULATEUR COULISSEAU DE REGULATEUR ARBRE DE BRAS DE REGULATEUR VIS EPAULEE, 6X26 BOULON DE DRAINAGE, 12X15 RONDELLE DE BUTEE, 6MM AGRAFE DE SUPPORT DE, REGULATEUR JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 28X41.25X6 RONDELLE DE BOUCHON DE, DRAINAGE, 12MM RONDELLE DE BOUCHON DE, DRAINAGE, 12MM GOUPILLE BETA, 8MM 1 GOUPILLE BETA, 8MM 1 GOUJON D'ASSEMBLAGE, 8X20 2	DESCRIPTION GC 160	E-17 12 13 18 12 20 12 21	
	N° MOTEUR A PARTIF	222 222 30 200 13 30 16 30 16	
1398445 1398445 1398445	N° MOTEUR A PARTIR D JUSQU'A		
	٠	ENS. COUVERCLE DE CARTER PROLONGEMENT DE REMPLISSAGE JOINT TORIQUE, 22.5X2.2 ENS. REGULATEUR JOINT DE REMULE, 28X41.25X6 POUSSOIR DE REGULATEUR ARBRE DE BRAS DE REGULATEUR ROULEMENT A BILLES RADIAL.	
,1		T.D.R. 0.6 0.1 0.5	· ·

213310-ZL8-000 VILEBREQUIN COMP. 590402-ZL8-000 RONDELLE DE RACCORD DE CADRE 1	AN PIECE DESCRIPTION GC 160	(a) (a) (a) (b) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a	S
	N° MOTEUR A PARTIR D JUSQU' A	VILEBREOUIN COMP	VILEBREQUIN
,1		7.D.R.	

PISTON/BIELLE

		•	
114320-ZL8-000 214324-ZL8-000 21430-ZL8-003 414431-ZL8-000 514441-ZL8-000 71471-ZL8-000 914751-ZL8-000 914751-ZL8-000 19012-33-000 190208-001-000 191301-ZMO-V31	NY PIECE REF.		2
POULIE COMP. ARBRE A CAMES ARBRE, POULIE DE CAME COURROIE DE DISTRIBUTION (64HU7 G-200) CULBUTEUR DE SOUPAPE, D'ACMINSSION CULBUTEUR DE SOUPAPE DECHAPPEMENT ARBRE DE CULBUTEUR SOUPAPE E'CHAPPEMENT RESSORT DE SOUPAPE FIXATION DE RESSORT DE SOUPAPE ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE JOINT TORIQUE, 6.8X1.9	DESCRIPTION		
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	GC 160	wmmm	
,			
		21.60-10	ARBRE A C
		0 0 0 0 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	AMES
	N* MOTEUR JUSQU'A A PARTIR D		
	A	POULIE COMP. ARBRE A CAMES ORING, 6 8X1 9 COURROILE DE DISTRIBUTION CUL BUTEUR INT. (AJOUTER 0.1 POUR CHAQUE) SOUPAPE D'ADMISSION (AJOUTER 0.1 POUR CHAQUE)	
.1		T.D.R. 0.4 1.0 0.3 1.3	,

128400-ZL8-013ZA 128400-ZL8-013ZB 228461-ZL8-003 328462-ZL8-003	NN* PIECE REF.		S
STARTER ASSY'NH1* ENS. LANCEUR 'R8' ROUGE BRILLANT POIGNEE DE DEMARREUR CORDON DE LANCEUR	DESCRIPTION		
遊遊	GC 160		DEMARREUR A ENROULEUR
1210408 1210408	N° MOTEUR JUSQU'A A PARTIR D		NROULEUR
		ENS. LANCEUR CORDON DE LANCEUR	All the second s
		T.D.R. 0.1 0.3	,

390303-MR 1-000	NY* PIECE REF. 119611-ZL8-000ZA 119611-ZL8-000ZB		60
NUT, FLANGE, 6MM	DESCRIPTION  COUVERCLE DE VENTILATEUR 'NH1',NOIR COUVERGLE DE VENTILATEUR 'R8',ROUGE BRILLANT		
ر بن ا	160 160 1 <u>超</u>		GAIN
		<b>-3</b> ZL83-E1200	GAINE DE VENTILATEUR
	A PARTIR D JUSQU' A	Z	
	A	COUVERCLE DE VENTILATEUR GOUJON	
1		T.D.R.	,

. . .

20882 I	NY PIECE REF. 116010-883-015 16013-711-003	17 —	010
JEU CUVE FLOTTEUR JEU DE VIS A JEU DE VIS A JEU DE VIS BE VIDANGE LEU DE VIS JEU DE VIS LEU DE VIS LEU DE VIS LEU DE VIS LEU DE VIS LEUS CARBURATEUR (BB61A C) SOUPAPE COMP. FLOTTEUR GICLEUR PRINCIPAL JOINT DE CARBURATEUR JOINT DE CARBURATEUR JOINT DE CARBURATEUR JOINT DE CARBURATEUR JOINT DE CAMPURATEUR VIS A TETE CYLINDRICUE, 5X6 AGRAFE DE TUYAU (B6.5) TUBE VINYLE, 4X7X150 (45003-07001-50M) GICLEUR PRINCIPAL, #60 GICLEUR PRINCIPAL, #65 ISOLANT DE CARBURATEUR	DESCRIPTION  JEU JOINT JEU DE FLOTTEUR		
algelia de EE	9C 160		CAR
88618 C	N° MOTEUR A PARTIR D	2183-E11008	CARBURATEUR
BB61A C 1468998	A JUSQU'A	OCE TO COMPONE TO	
·		JEU DE JOINTS ENS. VIS DE CUVE A SCREW SET, DRAIN ENS. FLOTTEUR SOUPAPE COMP. FLOTTEUR GICLEUR PRINCIPAL ENS. CARBURATEUR (BE43A A) ISOLANT DE CARBURATEUR JOINT D'ISOLANT JOINT DE CARBURATEUR GUIDE COMPL., AIR	
,1		7.D.R. 0.2 0.4	,

• -

217211-ZL8-000 317226-ZL8-000 617231-ZL8-000 69003-ZL8-000	NV PIECE REF		C 23
ELEMÉNT DE FILTRE A AIR BOITER COMP. FILTRE A AIR JOINT DE FILTRE A AIR COUVERCLE DE FILTRE A AIR BOULON DE BRIDE, 6X112(CT200)	DESCRIPTION  THYSELDE RESPIRATION		
22	6C 160		
		BREATHER COVER	FILTRE A AIR
	N° MOTEUR APARTIR D JUSQU'A APARTIR D		
	J' A	TUYAU DE RESPIRATION ELEMENT PAPIER DU FILTRE A AIR BOITIER COMP. FILTRE A AIR JOINT DE FILTRE A AIR	The state of the s
,1		T.D.R. 0.1 0.2	}


NN PECE	8-		0 4 4
DESCRIPTION		8-8-	
GC 160			
	2183-E1000A		SILENCIEUX
N° MOTEUR JUSQU'A A PARTIR D	<b>d</b> ∞	:	
U. A	TUYAU D'ECHAPPEMENT COMP DEFLECTOR COMP., MUFFLER JOINT DE POT D'ECHAPPEMENT PROTECTION DE POT D'ECHAPPEMENT	ITEM D'ENTRETIEN	
	0.1	T.D.R.	

118310-ZL8-010 218321-ZL8-000 318346-ZL8-000 418430-ZL8-000 519664-ZL8-000 590004-ZL8-000 790013-883-000 900055-ZE1-000 918381-ZL8-305

TUYAU D'ECHAPPEMENT COMP.
PROTECTION DE POT D'ECHAPPEMENT
BOUCHON DE POT D'ECHAPPEMENT
DEFLECTEUR COMP. DE SILENCIEUX
BOULLON DE BRIDE, 6X79(CT200)
BOULLON DE BRIDE, 6X79(CT200)
VIS AUTO-TARANDEUSE, 4X6
JOINT DE POT D'ECHAPPEMENT


360211111

3 3 3



0.3

T.D.R.



1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 118	2 4 1 4		Q A
116500-ZLB-800 216551-ZLB-000 316552-ZLB-000 316561-ZLB-800 316571-ZLB-800 316571-ZLB-800 316571-ZLB-800 316571-ZLB-800 316578-ZLB-800 316578-ZLB-800 316513-833-000 316513-0000	AN PIECE REF.	•	<b>A</b>
ENS. COMMANDE BRAS DE REGULATEUR TIGE DE REGULATEUR RESSORT DE REGULATEUR RESSORT DE REGULATEUR RESSORT DE REPEL DE PAPILLON LEVIER DE COMMANDE SUPPORT DE CABLE ENTRETOISE, LEVIER DE COMMANDE BASE COMP. COMMANDE RESSORT DE STARTER ANNEAU DE TIGE DE STARTER ANNEAU DE TIGE DE STARTER PLAQUE LATERAL ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET MOTEUR BOULON DE BRIDE, 6X12(CT200)	DESCRIPTION		
	9C 150	12 21 23 3 19 6 19	
		9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	CONNEXION
1077281	N° MOTEUR A PARTIR D JUSQU' A		
		ITEM D'ENTRETIEN  ENS COMMANDE LEVIER DE COMMANDE BRAS DE REGULATEUR TIGE DE REGULATEUR RESSORT DE LEVIER DES GAZ BIELLETTE DE COMMANDE GROMMEIT, CHOKE ROD PLAQUE LATERAL BASE COMPL. COMMANDE ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET MOTEUR	
. J		T.D.R. 0.3 0.2 0.1	

987528-ZLS-000 987528-ZLS-000	N. PIECE REF.	ω— <i>[</i> [::]	012
MARQUE D'EMBLEME (GC160 5.0) MARQUE DE STARTER	DESCRIPTION	N-23	
. 1 ( <u>*</u>	6C 160	THE COLUMN TO TH	
	N* MOTEU A PART	21.83-E2800A	ETIQUETTE
	NOTEUR JUSQU'A A PARTIR D JUSQU'A	ITEN	
		ITEM D'ENTRETIEN	
:		T.D.R.	





## PIECES DETACHEES

Moteur

**INTEK 2002** 

YB50IN



Yvan Béal - 21, av. de l'Agriculture - B.P 16 Z.I. du Brézet - 63014 Clermont-Ferrand Cedex 2 Tél: 04 73 91 93 51 - Télécopie: 04 73 90 23 11 www.yvanbeal.tr - E-mail: info@yvanbeal.tr

03-000308-050224

YB50 \_ INTEK \_ 2002

# Illustrated Parts List Model Series 126400

TYPE NUMBERS 0023 through 0233.

For Use On Engines Built Before Date Code - 01110900


#### TABLE OF CONTENTS

Air Cleaner6
Blower Housing/Shrouds 7
Cams 2
Carburetor4
Controls
Crankcase Cover/Sump
Crankshaft2
Cylinder
Electric Starter 8
Flywheel 7
Fuel Tank
Gear Reducer
Governor Spring5
<b>dead</b>
gnition5
Kits/Gaskets – Carburetor
Kits/Gaskets – Engine
Muffler 6
8 li <b>C</b>
Piston Group
Rewind 7
/alvae



PRINTED IN U.S.A.


COPYRIGHT by BRIGGS & STRATTON CORPORATION
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from Briggs & Stratton Corporation.





Illustrations cover a range of engines. Parts shown without corresponding text may not be used on your specific engine.


Assemblies include all parts shown in frames.


4C-10/2001






































REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	693811	Cylinder Assembly  Note	18A	694466	Cover-Crankcase Note	26	499631	Ring Set (Standard)
		694470 Cylinder			693204 Cover-			Note —
		Assembly			Crankcase	1		692785 Ring Set
		Used on Type No(s).			Used on Type No(s).	1		(.010" Oversize)
		0112, 0146, 0219.			0023, 0038, 0043,	-		692786 Ring Set
3	<b>*299819</b>	Seal-Oil			0060, 0105, 0112,	!		(.020" Oversize)
		(Magneto Side)			0113, 0115, 0125,			692787 Ring Set
5		Head-Cylinder			0130, 0146, 0158,	1		(.030" Oversize)
7 +		Gasket-Cylinder Head			0163, 0173, 0174,	27	691866	Lock-Piston Pin
11	692600	Tube-Breather			0177, 0186, 0188,	28	499423	Pin-Piston
		(Flat Panel Air			0193, 0197, 0207,	29	690124	Rod-Connecting
		Cleaner)			0211, 0212, 0219,	30	692562	Dipper-Connecting
11A	693647	Tube-Breather			0220, 0227, 0230,			Rod
		(High Mount Air			0231.	32	691664	Screw
40	1000010	Cleaner)			695290 Cover-			(Connecting Rod)
12		Gasket-Crankcase			Crankcase	32A	695759	
13	097737	Screw (Cylinder Head)			Used on Type No(s).			(Connecting Rod)
15	601696	(Cylinder Head)	18B	604033	0049.			(Used After Code I
13	021000	Plug-Oil Drain	188	<del>094833</del>	Cover–Crankcase		400045	00042200).
15A	694692	(Square Head) Plug-Oil Drain			Used on Type No(s).	33		Valve_Exhaust
	03100Z	(Flush)			0070, 0165, 0172, 0199, 0229, 0232.	34		Valve-Intake
16	693227	(riusii) Crankshaft	20	<del></del> ★692550		35	691304	Spring-Valve
.0	000001	Note	20	XU3233U	(PTO Side)	26	604204	(Intake)
		693403 Crankshaft	204	<del>*</del> 691952	•	36	091304	Spring-Valve
		Used on Type No(s).	AUA	×031332	(PTO Side)	40	802404	(Exhaust) Retainer-Valve
		0036, 0064, 0215,			(Auxiliary Drive)	45		Tappet-Valve
		0220, 0233.	20B	<b>★694171</b>		46		Camshaft
		693594 Crankshaft		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(PTO Side)	46A		Camshaft
		Used on Type No(s).	21	281658	Cap-Oil Fill		000200	Note
		0035.	22	692551	•			694831 Camshaft
		693595 Crankshaft			(Crankcase			Used on Type No(s
		Used on Type No(s).			Cover/Sump)	ļ		0070, 0165, 0172,
		0161.	23	694902	Flywheel	İ		0199, 0232.
		693596 Crankshaft			(Electric Start)	51**		Gasket-Intake
		Used on Type No(s).	23A	695298	Flywheel			(2 Required)
		0158, 0218.			(Electric Start)	55		Housing-Rewind
		694439 Crankshaft			(Less Magnets)			Starter
		Used on Type No(s).	238	692987	Flywheel	58	693389	Rope-Starter
		0049, 0113.			(Used With Rewind			(Cut to Required
		695237 Crankshaft			Starter Only)			Length)
		Used on Type No(s).	24		Key-Flywheel	59		Insert-Grip
		0038, 0115, 0174,	25	690021	Piston Assembly	60	715257	Grip-Starter Rope
		0177,			(Standard)			(Two Piece Handle
		695763 Crankshaft			Note	60A		Grip-Starter Rope
		Used on Type No(s).			694167 Piston	60B		Grip-Starter Rope
		0060, 0112, 0130,			Assembly	65	690837	
		0163, 0191, 0193,			(.010" Oversize)			(Rewind Starter)
17	602547	0207, 0212, 0227.			694168 Piston	65A	690837	
18		Bearing–Ball Cover–Crankcase			Assembly			(Rewind Starter)
	00000	Used on Type No(s).			(.020" Oversize) 694169 Piston			
		0035, 0036, 0064,			Assembly			
		0215, 0233.			(.030" Oversize)			
		32.10, 0230.			1.000 CAEL2176)			

<sup>Included in Engine Gasket Set-Ref. No.358.
Included in Carburetor Overhaul Kit-Ref. No. 121.</sup> 

Included in Carburetor Gasket Set–Ref. No. 977.
 Ø Included in Valve Gasket Set–Ref. No 1095.

								126400
REF.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
79 82		Case-Gear Reduction	125	696981	Carburetor	170	691120	
64	690369				Note			(Crankcase Cover/
		(Gear Reduction Case) (7/8" Long)			Used on Type No(s).	186	602247	Sump) Connector-Hose
82A	691122				0038, 0115, 0174.	187		Line-Fuel
-		(Gear Reduction Case)	]		0177.		00.000	(Cut To Required
		(1 1/2" Long)	1		697028 Carburetor			Length)
83		Shaft-Auxillary Drive			Used on Type No(s).	187A	692601	Line-Fuel
84	691121	Plug-Breather (Gear Reduction)			0158, 0161, 0163, 0186.	1		(Molded)
85	692551		127	•69446R	Plug-Welch			(Use With Fuel Shut
		Gear Cover to Gear	1 '-'	- 00 7 7 00		1878	£02401	Off Valve) Line–Fuel
1		Reduction Case)	1		●691739 Plug-Welch	1076	093401	(Molded)
86		Cover-Gear	127B	691585	Plug-Welch	188	690877	,
87		Seal-Gear Reduction			Gear Reduction Case)			(Control Bracket)
88	691600	Gasket–Gear ReductionCover	130	691181	Valve-Throttle	190	692127	Screw
95	691636		1		691203 Valve-Throttle			(Fuel Tank)
""	. 001000	(Throttle Valve)			Used on Type No(s).	192		Adjustor-Rocker Arm
97	690024	Shaft-Throttle	}		0038, 0177, 0174,	209	6925/1	Spring–Governor
98	398185	Kit-Idle Speed			0115.			(Silver) Note
		(Carburetor)	133		Float-Carburetor			693206 Spring-
104		Pin-Float Hinge			Kit-Needle/Seat			Governor
108 109		Valve–Choke Shaft–Choke .			Gasket-Float Bowl			(Yellow)
109A		Shaft-Choke	146		Key–Timing Base–Air Cleaner			Used on Type No(s).
		Used on Type No(s).	1	002070	(Flat Panel Air			0023, 0035, 0038,
		0158, 0161, 0163,	İ		Cleaner)			0060, 0070, 0112,
1		0186.	İ		Note			0115, 0163, 0191, 0212.
117	498978	Jet–Main			696063Base-Air	209A	691278	Spring-Governor
		(Standard) Note			Cleaner (Flet Band Air	219		Gear-Governor
		498976 Jet-Main			(Flat Panel Air Cleaner)	220	691724	Washer
		(Standard)	ĺ		Used on Type No(s).			(Governor Gear)
		Used on Type No(s).			0130, 0146, 0172,	222A		Bracket-Control
		0038, 0115, 0174,			0173, 0199, 0220.	222C 227		Bracket-Control
118	407466	0177.	163 -	<b>◆•</b> 272948	Gasket-Air Cleaner	221	092373	Lever-Governor Control
110	49/400	Jet-Main (High Altitude)			(Flat Panel Air			Control
		Note			Cleaner)  Note	•		
		694975 Jet-Main			696024 Gasket-Air			
		(High Altitude)			Cleaner			
		Used on Type No(s).			(Flat Panel Air			
		0038, 0115, 0174,			Cleaner)			
121	695157	0177. Kit–Carburetor			Used on Type No(s).			
,	000101	Overhaul			0130, 0146, 0172, 0173, 0199, 0220.			
122	●693749	Spacer–Carburetor	163A *	<b>◆</b> •693458	Gasket-Air Cleaner			
		Note			(High Mount Air			
		695286 Spacer-			Cleaner)			
		Carburetor			Note			ļ
		Used on Type No(s). 0231.			393979 Gasket–Air Cleaner			ļ
		,			(High Mount Air			j
					Cleaner)			
					,			1
								ĺ
· India								

Included in Engine Gasket Set-Ref. No.358.
 Included in Carburetor Overhaul Kit-Ref. No. 121.

Included in Carburetor Gasket Set-Ref. No. 977.
 Ø Included in Valve Gasket Set-Ref. No 1095.

REF.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
238	691300	Cap-Valve	356A	692390	Wire-Stop	357	691483	Key-Drive Pulley
240A	694485	Filter-Fuel			(1 Wire, 17" Long)	358		Gasket Set-Engine
265	691024	Clamp-Casing	!		(Snap Connect	363		Flywheel Puller
267	692577	Screw	1		Insulated Female	365	692568	-
		(Casing Clamp)			Blade Terminal, And	555	JULUUU	(Carburetor)
268	691072	Casing-Control Wire	1		Bare Wire)	383	19374	Wrench-Sparkplug
		(Cut to Required	356B	692602	Wire-Stop	415	693463	
		Length)	!		(1 Wire, 14" Long)	7,5	033403	(Crankcase Cover/
269	691589	Wire-Control			(Snap Connect			Sump)
		(Cut to Required			Insulated Female	425	692583	• •
		Length)	ļ		Blade Terminal,	423	092303	
270	691027	• .			Insulated Push-On	407	20.4055	(Air Cleaner Cover)
	***************************************	(Control Wire Casing)			Female Blade	427	694255	
271A	694256	Lever-Control			Terminal)			(Control Bracket)
		Washer–Sealing	356C	695630	Wire-Stop	441		Bracket-Oil Fill
281		Panel–Control			(1 Wire, 6-1/2"	445	491588	Filter-Air Cleaner
286		Module-Oil Sensor			Long)(Push-On			Cartridge
300	694429				Female Blade	445A	690610	Filter-Air Cleaner
000	UJ-7723	(Super Lo Tone)			Terminal, And Ring			Cartridge
300A	693593				Terminal)	449	691693	
300A	030333	(Lo Tone)	356D	693651	Wire-Stop			(Oil Fill Bracket)
304A	603624	Housing-Blower			(2 Wires, 14" And 10"	455		Cup-Flywheel
JU-1A	033021	(Rewind In 1:30			Long)(Snap Connect	456	692299	Plate-Pawl Friction
		Position)			Insulated Female	45 <del>9</del>	281505	Pawl-Rachet
		Note			Blade Terminal,	467	691668	Knob-Air Cleaner
					Insulated Push-On	474	694457	Alternator
		696066 Housing- Blower			Female Blade	504	694254	Washer Set-Friction
		(Rewind In 10:30			Terminal, And Snap	505	691251	Nut
		Position)			Connect Insulated			(Governor Control
304B	60/279	•			Female Blade			Lever)
3046	034310	Housing-Blower			Terminal))	510	499308	Drive-Starter
306	602640	(Electric Start)	356E	694372	Wire-Stop	513	692024	Clutch-Drive
307		Shield-Cylinder			(1 Wire, 13-5/8"	522		Plug-Dipstick/Fill
307	690345				Long)(Snap Connect	523	693618	
200	204504	(Cylinder Shield)			Insulated Female	527		Clamp-Tube
309		Motor-Starter			Blade Terminal, And	544		Armature-Starter
310	690323				Snap Connect	552		Bushing-Governor
244		(Starter Motor)			Insulated Pin Terminal)	30%	032340	Crank
311		Brush Set	356F	695283	Wire-Stop	562	691112	
317		Cover–Starter			(2 Wires, 11-29/64"	302	031112	
332	690662				And 9–1/2"			(Governor Control Lever)
222	00000	(Flywheel)			Long)(Snap Connect	570	602206	
333		Armature-Magneto			Insulated Female	578		Wire Assembly
334	691061				Blade Terminal, Snap	592	690800	_
22-	104055	(Magneto Armature)			Connect Insulated Pin	207	004000	(Rewind Starter)
337	491055	Plug-Spark			Terminal, And Bare	597	691696	
		Note			Wire End)	p+ A.A.	00000	(Pawl Friction Plate)
	****	691043 Plug-Spark	356G		Wire-Stop	598		Shim-Endplay
347		Switch-Rocker			(2 Wires, 15–3/4" And	601		Clamp-Hose
		(With Light)			10" Long)(Snap	608	693394	Starter-Rewind
		Note			Connect Insulated			
		692599 Switch-Rocker			Female Blade			
		(Without Light)			Terminal, Snap			
					Connect Insulated Pin			
		į			Socket, And Bare Wire			
		3			End\			
		ļ			End)			

Included in Engine Gasket Set-Ref. No.358.
 Included in Carburetor Overhaul Kit-Ref. No. 121.

Included in Carburetor Gasket Set–Ref. No. 977.
 Ø Included in Valve Gasket Set–Ref. No 1095.

								120400
REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
613	691665	Screw	727	694467	Cover-Starter Drive	875	697030	Base-Air Cleaner
	40.000	(Muffler)	729		Clip-Wire	""	031434	(High Mount Air
613A	694460		736		Nut-Clip			' ¥
1	00-1-00	(Muffler)	741		Gear-Timing	902	COCCO	Cleaner)
İ		(Shoulder Screw)	( '-'	033001	Gear-Tilling	883	692237	Gasket–Exhaust
613B	691108		742	602564	Retainer–E Ring		*****	(Adapter to Muffler)
0.35	091100		142	032304	(Idler Gear)	A888	691893	Gasket-Exhaust
615	concre	(Muffler)	746	602566	Gear-Idler		40.400	(Adapter to Cylinder)
813	092376	Retainer-Governor	773		Retainer	886	696268	Gasket Kit-Cylinder
616	C00E47	Shaft Crank-Governor	'''	034230	(Control Bracket)	1	*****	Head/Plate
I			783	692353	Gear-Pinion	914	692198	
619	691108	·	797	691029		Ī		(Rocker Cover)
004	22224	(Cylinder Head Plate)	, ,,,	031023	(Brush Retainer)	İ		(7/16" Long)
621		Switch-Stop	799	693609		914A	692557	
632	693408	Spring/Link-	133	033003	(Oil Sensor)	1		(Rocker Cover)
		Mechanical Governor	801	CSVVDS	Cap-Drive	1		(3/8" Long)
633 4	<b>●</b> ◆693867	Seal-Choke/Throttle	802		Cap-End	957		Cap-Fuel Tank
		Shaft	803		Housing-Starter	958	692586	Valve-Fuel Shut Off
633A •	<b>+</b> +691321	Seal-Choke/Throttle	819	691685		961	693598	Screw
		Shaft	013	091003	(Muffler Bracket)	1		(Air Cleaner Bracket)
635	692076	Boot-Sparkplug	823	691665		967	493537	Filter-Pre Cleaner
635A	692927	Boot-Sparkplug	023	091000				(Flat Panel Air
663	694593	Screw	824	000047	(Muffler Adapter) Gasket–Heat shield			Cleaner)
		(Control Panel)	830	694544		967A	273356	Filter-Pre Cleaner
668	693604	Spacer	0.30	094044				(High Mount Air
		(Oil Sensor)	022	000000	(Rocker Arm)	[		Cleaner)
668A	694257	Spacer	832 832A		Guard-Muffler	968	692584	Cover-Air Cleaner
		(Control Bracket)	832B		Guard-Muffler	į		(Flat Panel Air
675	691261	Washer	836		Guard-Muffler			Cleaner)
		(Brush Retainer)	0.00	690661		968A	693460	Cover-Air Cleaner
676	393757	Deflector-Muffler	836A	602624	(Muffler Guard)			(High Mount Air
		(Side Out)	03074	693624				Cleaner)
676A	696029	Deflector-Muffler	836B	604666	(Muffler Guard)	971	690370	,
		(Side Out)	0300	691665		1 "	000010	(Air Cleaner Base
676B	395700	Deflector-Muffler	0200	CO4000	(Muffler Guard)	1		to Carburetor)
		(Direct Out)	836C	691003				(Flat Panel)
677	690661		926B	505540	(Muffler Guard)	971A	690349	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(Muffler Deflector)	836D	696519		37.10	030343	
689	691855	Spring–Friction	0.45	CO4004	(Muffler Guard)			(Air Cleaner Base
000	031033	(Rewind Starter)	842	691031	Seal-O Ring			to Carburetor)
692	690572	Spring-Detent	0.47	602647	(Dipstick Tube)	0740	604665	(High Mount)
00 <u>2</u>	030312	(Carburetor)	847	093617	Dipstick/Tube	971B		Screw
697	690372	•	0.54	400000	Assembly	972		Tank-Fuel
ASI			851		Terminal-Sparkplug	975		Bow⊢Float
717		(Drive Cap) Bracket–Air Cleaner	863		Bracket-Muffler	977		Gasket Set-Carburetor
718			864		Adapter-Muffler	] 993 ★	Ø694088	Gasket-Cylinder Head
7 10	090959	Pin-Locating	868 *	£2044	Seal-Valve	1		Plate
	<del>_</del> ,							

Included in Engine Gasket Set-Ref. No.358.
 Included in Carburetor Overhaul Kit-Ref. No. 121.

Included in Carburetor Gasket Set–Ref. No. 977.
 Ø Included in Valve Gasket Set–Ref. No 1095.

120700							
REF. PART NO. NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
REF. PART NO. NO. 1005 692592 1019 694852 1022 ★Ø691890 1023 499924 1026 693517 1029 691230 1034 691343	DESCRIPTION  Fan-Flywheel Kil-Label Gasket-Rocker Cover Cover-Rocker Arm Rod-Push Arm-Rocker Guide-Push Rod Label-Emission	REF. NO. 1051 1051A 1052 1054 1058 1070	93555 691265 693805 280275	Ring-Retaining (Idler Gear) Ring-Retaining (Starter Drive) Sensor-Oil Tie-Cable Owner's Manual (Emission Engines)		NO. 691293 695289 691183 498144	Retainer-Brush Gasket Set-Valve

<sup>Included in Engine Gasket Set–Ref. No.358.
Included in Carburetor Overhaul Kit–Ref. No. 121.</sup> 

Included in Carburetor Gasket Set–Ref. No. 977.
 Ø Included in Valve Gasket Set–Ref. No 1095.

## Caractéristiques câbles M. Av. et Ar. YB50-55

#### **LONGUEURS**

MACHINE	REFERENCE	HORS TOUT	CABLE	GAINE
VD 50	Av. FP400420	111	106	82,5
YB50	Ar. FP400420	111	106	82,5
YB50IN				
2000	Av. FP400420	111	106	82,5
2000	Ar. FP201280	130	124	83
2002	Av. FP402970	120	115	83
2002	Ar. FP402960	130	125	82,5
YB50HD				
2000	Av. FP402240	105	100	82
2000	Ar. FP402250	146	141	131
2002	Av. FP403960	116	111	83
2002	Ar. FP402250	146	141	131
YB35	Av. FP202590	116	111	83
VD = =151	Av. FP202590	116	111	83
YB55IN	Ar. FP202600	121,5	116	83
	Av. FP202590	116	111	83
YB55HD	Ar. FP405640	118,2	113	83
YB70	Av. FP202590	116	111	83



Yvan Béal - 21, av. de l'Agriculture - B.P 16 Z.I. du Brézet - 63014 Clermont-Ferrand Cedex 2 Tél: 04 73 91 93 51 - Télécopie: 04 73 90 23 11 www.yvanbeal.fr - E-mail: info@yvanbeal.fr R.C.S. B 304 973 886 - S.A.S. au capital de 612 000 €