



Bac Collecteur Notice d'Utilisation

ABK4200


Avertissement !

Lire et comprendre le présent manuel dans son intégralité avant d'utiliser cette machine ou de procéder à son entretien et à son contrôle.

Conserver ce manuel avec soin afin de pouvoir le consulter pour l'utilisation, l'entretien, ou le contrôle de cette machine.



Product Description: Grass Catcher
Model Number: ABK4200
Body Number: 0950010001_S
Version: A
Issue Date: 2020/06/09



ABK4200_001 Vue Générale

1	2828298001	Grass Basket Cover Assembly	1
2	2827722001	Blow Tube Assembly	1
3	2828300001	Rear Side Cover Assembly	1
4	5630008002	Nut	2
5	5620051006	Screw	2
6	3650153001	Bracing Wire	1
7	5610388001	Screw	2
8	5670565001	Pin Shaft	2
9	2827770001	Front Tube	1
10	5650025001	Plain Washer	2
11	3131263001	Buckle	1
12	3131264001	Connecting Sealing Strip	1
13	3650266001	Pothook	1
14	3422777001	Right Counter Weight	1
15	3707496001	Right Mounting Plate	1
16	5670563001	Cotter Pin	3
17	5670570001	Lock Pin	2
18	5640363001	Flange Bolt	4
19	5630371001	Lock Nut	8
20	3422778001	Left Counter Weight	1
21	3707495001	Left Mounting Plate	1
22	5640313001	Square Neck Bolt	4
23	2827324001	Bag Frame Assembly	1
24	5670580001	Pin Shaft	1
25	3707467001	Crossbar	1
26	3707466001	Tube	2
27	2827482001	Grass Catcher	2
28	3580333001	Hoop	1



ISEKI France S.A.S - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr